

HANDLEIDING

Volautomatische ballenpoetsmachine

Model **A-1618** · Dr. Billiards



Meegeleverd



voedingskabel



flesje ballenreinigingsvloeistof

1. Waarom deze machine

De nieuwste ballenpoetsmachine, in verbeterde uitvoering. Onmisbaar in elke biljartzaal.

Ballen worden na verloop van tijd dof en kleverig, en klinken niet meer helder bij het raken. Met de hand oppoetsen is vermoeiend en traag, en de glans valt vaak tegen. Deze machine poetst elke bal afzonderlijk op hoge snelheid: snel, eenvoudig en met een gelijkmatig resultaat.

Gebruik de machine samen met de originele ballenreinigingsvloeistof. Die verbetert het contact tussen de ballen en verhoogt zowel de glans als de levensduur.

Aramith-poetsmiddel gebruiken? Verdun het dan eerst half om half met water en giet het in een sproeiflesje. Het middel is van zichzelf vrij dik; verdund verdeelt het zich beter over de ballen en werkt het beter samen met de machine.

Zo verzorg je reiniging en onderhoud van alle ballen in je zaal. Is de wolring vuil, dan maak je hem schoon of vervang je hem — de bediening blijft eenvoudig.

Kenmerken

Wolring van zuivere wol

Geïmporteerde wolring en wolkussen poetsen zonder krassen.

Gekoelde motor

Een koelsysteem houdt de elektromotor op temperatuur.

Gesproken melding

De machine meldt met een stem wanneer het poetsen klaar is.

Metalen startknop met blauwe led

Stevige drukknop die oplicht zodra de machine werkt.

Sterke behuizing

Gemaakt uit nieuw, zeer sterk kunststof.

Doordachte luchtuitlaat

De motor raakt zijn warmte snel kwijt.

2. Zo gebruik je de machine



1 Open het deksel en leg de ballen in de machine

Let op: zet de aan/uit-schakelaar niet aan voordat alle ballen erin liggen.



2 Spuit een beetje reinigingsvloeistof op de ballen

Een gepaste hoeveelheid volstaat.

Let op: de wolring en het wolkussen zijn van zuivere, geïmporteerde wol. Is de wolring vuil, maak hem dan schoon met het meegeleverde staalborsteltje. Was hem niet met water: zo gaat hij langer mee.



3 Zet de rode schakelaar aan en druk op de startknop

De machine draait **1 minuut rechtsom**, pauzeert **10 seconden** en draait daarna **1 minuut linksom**.

Let op: neem geen ballen uit terwijl de machine draait. Wacht tot beide draairichtingen voorbij zijn en de machine stilstaat.



4 Neem de ballen uit

Een gesproken melding laat weten dat het poetsen klaar is. Wacht tot de ballen niet meer draaien en neem ze er dan uit.

Let op: zet eerst de rode aan/uit-schakelaar uit en neem de ballen pas uit als ze stilliggen.

3. Uitvoeringen en technische gegevens

De machine bestaat in drie uitvoeringen, elk met een eigen plaat voor de ballen: snooker (22 ballen), pool (16 ballen) en carambole/Russisch biljart. De combimachine kan met twee platen werken.



Pool · 16 ballen



Carambole en Russisch



Snooker · 22 ballen

	STANDAARDMACHINE	COMBIMACHINE
voeding	220 V · 50 Hz · 180 W	220 V · 50 Hz · 180 W
gewicht	10,0 kg	11 kg
afmetingen verpakking	46 × 46 × 28,5 cm	46 × 46 × 32 cm

Verbruiksmateriaal



Wolkussen



Tussenplaat met ring



Wolplaat, 16 gaten (pool)



Ballenreinigingsvloeistof

Vragen of verbruiksmateriaal nodig?

Voor nieuwe wolringen, reinigingsvloeistof, onderhoud of hulp bij het gebruik kun je altijd bij mij terecht.

Gert Pellin

GePe Biljarts · biljart & snooker service



ADRES IJzerbron 45, 3700 Tongeren, België
TELEFOON +32 473 85 88 27
E-MAIL gert@gepe-biljarts.be
WEBSITE <https://gepe-biljarts.be>
BTW BE 0847.143.362

Fabrikant — Cixi Erlu Electric Appliance Factory, China. Merknaam: Dr. Billiards.

Gebruiksmodel-octrooi ZL 20172 0295059.7 · Designoctrooi ZL 2020 3 0083045.6